



BM105

Mini-Phone instruction book

Uživatelský manuál
V1.0
2017.09.22

Mobilní telefon může být aktualizován a taktéž jeho software. Společnost si vyhrazuje právo na tyto úpravy, aniž by musela provádět revizi tohoto manuálu.

1. Vložte SIM kartu a baterii

Dávejte pozor, SIM karta musí přesně sedět na kontaktech čipu a musí být vložena správně. Tak, jak ukazuje obrys.

2. Nabíjení baterie

- Zapojte nabíjecí kabel do telefonu.
- Zasuňte adaptér nabíječky do elektrické zásuvky.
- Mobilní telefon zahájí nabíjení a na jeho obrazovce se ukáže animace s baterií.
- Jakmile se animace zastaví a ukazuje se plná baterie, je telefon nabitý. Odpojte adaptér z elektrické sítě.

3. Popis kláves

1. Navigační klávesy nahoru/dolů slouží pro: procházení jmen v adresáři, listování telefonními čísly, SMS zprávami a nabídkami: vyberte možnost v nastavení nebo nabídce mačkáním na klávesu dolů nebo nahoru.
2. Levé tlačítko pod displejem: stiskem se vstoupí do hlavní nabídky. Pokud listujete nabídkou nebo jste mimo hlavní obrazovku, slouží tlačítko pro potvrzení.
3. Pravé tlačítko pod displejem: stisknutím otevřete telefonní seznam. Mimo hlavní obrazovku slouží pro návrat do předchozí nabídky.
4. Tlačítko pro přijetí hovoru: slouží pro přijetí hovoru nebo vytočení čísla. Stisk z hlavní obrazovky ukáže seznam volání.
5. Tlačítko pro ukončení hovoru: tlačítko se symbolem červeného telefonu ukončí nebo odmítne hovor. Také slouží pro zapnutí nebo vypnutí celého přístroje.

6. Numerické klávesy 0-9: číselná tlačítka pro zadávání znaků a čísel. Dlouhým stiskem tlačítka 1 vstoupíte do hlasové schránky, když je funkce rychlé volby povolena.
7. Tlačítko se symbolem * nabízí různé funkce v nabídkách podle situace.
8. Tlačítko se symbolem # nabízí různé funkce v nabídkách podle situace.

Poznámka: V tomto manuálu je myšleno stisknutím tlačítka jeho stisk a okamžité uvolnění. Dlouhý stisk pak znamená stisknutí tlačítka a jeho uvolnění po 2 nebo více sekundách.

4. Telefonní seznam

- Je možné ukládat telefonní čísla a k nim přiřazená jména do paměti telefonu nebo na SIM kartu
- Seznam kontaktů je možné procházet pomocí navigačních kláves nahoru/dolů.

5. Zprávy

- Na hlavní obrazovce zvolte Menu/Message/Write message
- Napište zprávu a zvolte Send
- Vyberte příjemce
- Stiskněte sends a odešlete zprávu

6. Funkce volání

Volání

- Z hlavní obrazovky začnete pomocí číselné klávesnice zadávat telefonní číslo. Pokud chcete vytočit číslo s mezinárodní předvolbou, stiskněte dvakrát tlačítko *, poté zadejte předvolbu a samotné číslo.
- Po zadání čísla stiskněte tlačítko se symbolem telefonu na levé straně.
- Stisknutím červeného tlačítka se symbolem telefonu hovor ukončíte nebo odmítnete.
- Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka se symbolem telefonu na levé straně, pak ukončíte červeným tlačítkem se symbolem telefonu.

7. Audio přehrávač

V přehrávači můžete přehrávat, pozastavovat a stopnout hudbu klávesou 5. Pomocí navigačních kláves se přesunujete mezi skladbami a hlasitost lze měnit klávesami * a #.

8. BT Dialer

Pomocí Bluetooth funkce se lze připojit k chytrému telefonu a provádět operace jako jsou například: vytáčení hovorů, přehrávání hudby, listování telefonním seznamem a další.

- Vstupte do menu a vyberte BT Dialer, zvolte zařízení, ke kterému se chcete připojit. Jakmile ho telefon najde a bude vyžadovat heslo, zadejte 0000. Název tohoto telefonu je BM10.
- Pro přístup k telefonnímu seznamu může být požadováno povolení.
- Podporuje čtení telefonního seznamu ze vzdáleného zařízení, lze také povolit synchronizaci jmen a telefonních čísel.
- Podpora záznamů o hovorech ze vzdáleného zařízení
- Podpora přehrávání hudby z připojeného zařízení
- Podpora poplachu v případě odcizení nebo ztráty připojeného zařízení

Poznámka: Funkce jsou závislé na konfiguraci telefonu.

9. Správa souborů

Zařízení čte spoustu typů souborů. Z hlavní obrazovky jděte do Menu – File Management. Jsou podporovány tyto základní funkce:

- Stromová adresářová struktura, kde jsou uloženy jednotlivé soubory
- Podpora vytváření nových složek
- Podpora základních operací jako: kopírování, smazání nebo přejmenování

10. Nastavení

V nabídce Nastavení můžete nastavit datum a čas, jazyk systému, bezpečnostní heslo a obnovení do továrního nastavení.

Poznámka: Vychozí heslo pro obnovu do továrního nastavení je: 0000

11. Klávesnice a psaní

Pro změnu klávesnice u psaní, stiskněte klávesu * a poté klávesu #, kterou přepnete klávesnici na jednu ze 4 možností.

- **En**
Tato klávesnice dovoluje automatické doplňování slov, když začnete psát písmena. Funguje pouze pro anglicky psaný text.
- **Abc**
Klávesnice dovoluje psaní písmen.
- **123**
Klávesnice bude psát čísla.
- **Interpunkce**
Ať už je vybraná jakákoliv klávesnice, stisknutím tlačítka * přejdete do seznamu interpunkčních znaků.

12. Upozornění

Před použitím tohoto mobilního telefonu si prosím přečtete a dodržujte následující pokyny, abyste předešli nebezpečným nebo nezákonným podmínkám a zajistili, že toto zařízení bude pracovat co nejlépe.

Používání jakéhokoli bezdrátového zařízení, včetně telefonu, může způsobit bolest hlavy. V tomto případě se obraťte na lékaře nebo na výrobce.

• Ochrana sluchu

Při poslechu hudby nebo vytáčení použijte minimální hlasitost, abyste si nepoškodili sluch.

• Hořlavá oblast

Nezapomeňte, že na místě zakazu používání telefonu byste měli dodržovat zvláštní pravidla a předpisy. Měli byste telefon vypnout.

Pokud na jakémkoli místě (např. čerpací stanice, chemická továrna), může používání telefonu způsobit výbuch, vypněte jej.

• Dopravní bezpečnost

Při řízení aut nadržte telefon a dodržujte pravidla v dané oblasti nebo zemi.

Neumisťujte telefon nad airbagy ani do oblastí, do které se mohou airbagy dostat, je-li způsobena nehoda, protože telefon může poškodit vaše tělo, pokud je silně vymrštněn.

Telefon může rušit letový systém letadla. Prosím, dodržujte pravidla leteckých společností, vypněte telefon, pokud jste v oblasti, kde je zakázáno používat bezdrátové zařízení.

• Provozní prostředí

Udržujte telefon v suchu, kovový povrch může po zasažení kapalinou zkorodovat.

Udržujte telefon daleko od vysokých teplot, vysoká teplota může zkrátit životnost zařízení, roztavit plast a poškodit baterii.

Nerozebírejte, prosím, telefon, protože neodborná demontáž může zařízení poškodit.

K čištění telefonu nepoužívejte silné kyseliny ani silné alkalické čisticí prostředky.

Používejte, prosím, originální příslušenství, dodržujte pravidla, může dojít ke ztrátě účinnosti záruky.

• Zdraví dětí

Tento telefon a jeho příslušenství mohou obsahovat některé malé součásti. Položte prosím telefon na místo, kam se děti nemohou dostat.

● **Ochrana životního prostředí**

Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zařízení, baterie a příslušenství. Prosím, neberte je na lehkou váhu.

● **Originální příslušenství**

Používejte pouze originální příslušenství. Pokud použití jakéhokoli originálního náhradního dílu ovlivní využití výkonu zařízení, jedná se o porušení záručních podmínek tohoto zařízení. Dokonce tak může způsobit újmu na zdraví.

● **Napájení z baterie a nabíječka baterii**

Když se nabíjení telefonu dokončí nebo se nenabíjí, odpojte zařízení od připojené nabíječky a vytáhněte nabíječku ze zásuvky.

Prosím, nespojujte oba póly baterie ani se nedotýkejte koncového bodu baterie kovovým předmětem. Může dojít ke zkratu baterie a k poškození přehřátím.

Neumisťujte baterii ani zařízení kolem topného zařízení, jako je mikrovlnná trouba, trouba, chladicí atd. Přehřátá baterie může způsobit výbuch.

Nerozebírejte ani neopravujte baterii, aby nedošlo k jejímu vytečení, přehřátí, požáru nebo vypálení.

Pokud baterie prosakuje, nevystavujte ji kůži ani očím; pokud se tak stalo, umyjte se na postiženém místě a jděte do nemocnice, abyste byli ošetřeni.

Pokud vykazuje baterie neobvyklé znaky, jako je změna barvy, transformace, neobvyklé zahřívání atd., Prosím, nepoužívejte ji a vyměňte ji.

Pokud je elektrická zásuvka poškozená, nepoužívejte ji, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nevhazujte baterii do ohně, může to vést k požáru a výbuchu baterie.

Servis a údržba

Udržujte zařízení a příslušenství v suchu. K jejich sušení nepoužívejte mikrovlnná a jiná topná zařízení.

Nevystavujte zařízení a příslušenství silnému tlaku nebo otřesům, aby nedošlo k poškození zařízení a příslušenství nebo aby nedošlo ke spálení nebo výbuchu baterie.

Nepokládejte, prosím, zařízení a příslušenství na místa s příliš vysokou teplotou nebo příliš nízkou teplotou, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení, baterie a nabíječky, výbuchu nebo explozi. Pokud je teplota nižší než 0 ° C, je výkon baterie omezený.

Neumisťujte kovové předměty, jako jsou špendlíky a jiné nebezpečné předměty, kolem telefonního přijímače. Telefon je může na sebe uchopit a poškodit vaše tělo.

K čištění zařízení a příslušenství nepoužívejte silné chemické přípravky, čisticí prostředky ani silné čisticí prostředky. Před čištěním telefon vypněte a odpojte připojenou nabíječku od zařízení. Nerozebírejte zařízení a příslušenství, jinak zaručí ztrátu účinnosti.

Nouzové případy

V případě nouze, když je mobilní telefon zapnutý a je v provozu, můžete použít zařízení pro tísňová volání. Protože nelze zaručit všechny případy, kdy se může síť připojit, proto v naléhavých případech nepoužívejte toto zařízení jako jediný způsob, jak kontaktovat pomoc.

Pro uživatele, kteří nesplní výše uvedené podmínky nebo nesprávně používají mobilní telefon, výrobce se zříká veškeré odpovědnosti.

Informace o jedovatých a škodlivých materiálech:

Části	Jedovaté a škodlivé látky nebo prvky					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE
Telefon	x	0	0	0	0	0
Baterie	x	0	0	0	0	0
Příslušenství	x	0	0	0	0	0

0 uvádí, že jedovatý a škodlivý materiál v části veškerého homogenního materiálu je ve standardním požadavku SJ / T11363-2006 stanoven limit na následující.

X uvádí, že jedovatý a škodlivý materiál v částech alespoň homogenního materiálu je nad rámec standardních požadavků SJ / T11363-2006 a vyžaduje předepsané limity.

Poznámka: Tento produkt je označen „X“, protože nejsou žádné alternativní technologie nebo komponenty.