

hoco. WATCH



Manuál k obsluze Hoco Y5 Pro



Výměna řemínku hodinek: Jednou rukou zatáhněte dopředu, druhou rukou zatlačte dopředu. Řemínek hodinek lze snadno demontovat.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!

Chcete-li kompletně porozumět a používat toto zařízení, znát všechny funkce a jednoduché metody ovládání, projděte si nejprve tento návod.

Toto zařízení je pro přizpůsobení a používání připojeno především k mobilnímu telefonu prostřednictvím bluetooth. Poskytuje řadu praktických funkcí a služeb, které usnadňují obsluhu mobilního telefonu. Má také vyvinuto mnoho funkcí pro sportování a vaše zdraví. Toto zařízení není lékařským přístrojem a měří data. Výsledky slouží pouze pro informaci, nikoli jako podklad pro diagnostiku a léčbu. Funkce popsané v uživatelské příručce se mohou ve skutečnosti lišit, prosím, mějte to na paměti.

Chytré hodinky podporují specifikaci IP68 a je možné je nosit při mytí rukou, plavání, v dešti atd.



Nepoužívejte je ale při horké sprše/koupeli nebo v sauně. Pokud voda vnikne dovnitř zařízení, nemusí být v případě reklamace uplatněna záruka.

Návod k obsluze

Horní tlačítko (korunka): Krátkým stisknutím vstoupíte do hlavní nabídky a otáčením tlačítka přepínáte funkce, jako je menu a volání.

Spodní tlačítko: Dlouhým stisknutím hodinky zapnete/vypnete. Krátkým stisknutím se vrátíte do pohotovostního režimu.

Dotykové ovládání: Přejetím doleva vstoupíte do rozhraní funkcí, přejetím doprava vstoupíte do režimu rozdělené obrazovky, klepnutím na ikonu vstoupíte do funkce v režimu rozdělené obrazovky.

Přepínač ciferníku hodinek: Dlouhým stisknutím obrazovky v pohotovostním rozhraní a posunutím doleva a doprava vyberte jiný ciferník hodinek.

Propojení mezi hodinkami a mobilním telefonem:

Nejprve je třeba stáhnout aplikaci **RDFit** do mobilního telefonu a nainstalovat ji, a to dvěma způsoby:

- 1) Telefony se systémem Android nebo iOS: Pro stažení aplikace naskenujte následující obrázek QR kódu pomocí fotoaparátu nebo jakéhokoli skenovací aplikace.
- 2) Telefon se systémem Android: vyhledejte a stáhněte aplikaci RDFit z Google Play, telefon se systémem iOS: vyhledejte a stáhněte aplikaci RDFit z App Store.



Po dokončení stahování se během prvního procesu instalace objeví různé výzvy k povolení, kliknutím na ně je odsouhlasíte, hodinky a mobilní telefon musí být připojeny k přenosu dat prostřednictvím bluetooth a připojení bluetooth audio/volání, aby bylo možné používat všechny funkce. Systém Android zachytí software nebo vyčistí aplikace běžící na pozadí a nelze ji normálně spustit. Aby bylo zaručeno stabilní připojení, je třeba nastavit RDFit jako aplikaci, která nikdy nespí. Například telefony Samsung by měly mít v nastavení a položce Péče o zařízení volbu Baterie a tam přidáte aplikaci, aby běžela stále na pozadí.

Připojení k bluetooth: Po instalaci otevřete mobilní telefon a aplikaci RDFit. Potvrďte, že jsou povolena oznámení, poloha a všechna oprávnění, klikněte na tlačítko pro přidání zařízení v nastavení bluetooth, vyhledejte **Hoco. Y5 Pro** a klikněte na tlačítko Připojit. Některé telefony se systémem Android vyžadují zapnutí připojení GPS.

Bluetooth audio/připojení k hovoru: Otevřete nastavení bluetooth v telefonu, najděte **Audio Y5 Pro** v seznamu a proveďte jeho propojení. Když je audio/volání skrz bluetooth připojeno, vnější kruh ikony bluetooth na hodinkách se zobrazí modře.

Jak nastavit upozornění: Nastavení telefonu - Správa aplikací, najděte RDFit - Správa oprávnění, vše povolit. Oznámení- najděte RDFit, vše povolit. V telefonu se ujistěte, že jste povolili všechna oznámení v aplikaci, jako je Whatsapp, Facebook, E-mail, aby se odesílala do oznamovacího centra telefonu.

Co když oznámení nedostanu?

1. Za prvé, funkce oznámení hodinek je pouze synchronizovat funkci oznámení telefonu, jako je příchozí e-mail, Whatsapp, WeChat připomenutí. Pokud váš telefon neobdržel oznámení, hodinky je také nedostanou. Nastavte funkci oznámení v telefonu, najděte odpovídající aplikaci, otevřete oznámení a povolte všechny.
2. Protože bluetooth protokol jednotlivých značek mobilních telefonů není jednotný, někdy je spojení mezi mobilním telefonem a hodinkami nestabilní. Můžete vypnout bluetooth mobilního telefonu a znovu jej připojit nebo obnovit tovární nastavení hodinek.
3. Vymažte aplikaci RDFit a stáhněte ji znovu. Všimněte si, že během instalace by měla být otevřena všechna oprávnění a poté by měly být hodinky znovu připojeny.

Hlavní funkce

Telefon

Telefonní seznam: Některé kontakty z telefonního seznamu v mobilním telefonu lze synchronizovat (přidat prostřednictvím rozhraní API),

Volání: Připojení mobilního telefonu k hovoru. Z hodinek můžete uskutečnit hovor.

Záznamy o hovorech: Záznamy hovorů z mobilního telefonu lze synchronizovat.

SMS zprávy: Synchronizace obsahu SMS v mobilním telefonu (mobilní telefony s iOS systémem, iPhone, nejsou zatím podporovány).

Monitorování spánku: Délka a kvalita vašeho spánku bude zaznamenávána od 9.00 hodin každý večer do 9.00 hodin následujícího rána, což vám pomůže lépe přizpůsobit čas práce a odpočinku a zlepšit kvalitu spánku. Podrobné informace o spánku je pak možné sledovat v aplikaci telefonu.

Monitorování srdečního tepu: Hodinky jsou blízko zápěstí a nejlepší poloha pro nošení je na ruce nad zápěstní kostí a tím lze měřit hodnotu srdečního tepu v reálném čase.

Dýchací trénink: Jedná se o rychlý způsob, jak se uvolnit, zbavit se stresu a rychle doplnit tělu kyslík. Nabízí tři možnosti frekvence: pomalá, normální, mírně rychlejší. Možnosti délky dýchání: 1-30 min.

Počasí: Zobrazuje předpověď počasí podle designu ciferníku hodinek.

Vlastní ciferníky hodinek: Přizpůsobení ciferníku hodinek pro konkrétního uživatele.

Připomínka zdravotního stavu: V aplikaci nastavte čas připomenutí dlouhého sezení a pití vody a po uplynutí času vás hodinky automaticky upozorní.

Vyhledání zařízení: Na hodinkách klikněte na tlačítko **Find Phone** a telefon se vám připomene vyzváněním. Klikněte na **Find Device** v aplikaci a hodinky zavibrují.

Budík: Lze nastavit až 5 budíků.

Bluetooth hudba: Můžete ovládat přehrávání hudby v telefonu.

Bluetooth fotoaparát: Hodinky zapnou fotoaparát v telefonu a pořídí fotku, ta se uloží do paměti mobilního telefonu.

Nastavení hesla: Zapněte přepínač hesla pro vstup do nastavení. Pokud heslo zapomenete, zadejte 8888 pro přímé odemknutí.

Cvičení: Kliknutím na funkci cvičení vstoupíte do režimu více sportů, vyberte režim a klikněte na tlačítko pro spuštění. Údaje o každém cvičení zahrnují čas cvičení, spotřebu kalorií, kroky, tepovou frekvenci a kilometry. Každý sportovní režim je jiný a údaje se mírně liší.

Stopky: Zapnutím této funkce můžete provádět jednorázové a vícenásobné měření času.

Kalkulačka: Zapněte tuto funkci pro provádění jednoduchých výpočtů.

Hodiny: Čas je automaticky synchronizován s časem z mobilního telefonu.

Obnovení továrního nastavení: Obnovení továrního nastavení může obecně vyřešit jakýkoli softwarový problém.

Jazyk: Po připojení k telefonu se hodinky synchronizují s nastaveným jazykem v telefonu. Pokud chcete jazyk zvolit ručně, můžete jej vybrat na hodinkách.

Kyslík v krvi: Měření začíná ihned po vstupu do funkce. Během měření udržujte ruku v klidu a hodnota bude změřena přibližně po 20 sekundách.

Sledování pohybu: Hodinky sledují pohyb vaší ruky v případě propojení s aplikací v telefonu u těchto sportů: běh, chůze, jízda na kole a horolezectví.

Zámek ciferníku: V rozbalovací nabídkové liště ciferníku kliknutím na přepínač uzamčení ciferníku uzamknete aktuální ciferník; poté kliknutím na přepínač uzamčení ciferníku ciferník odemknete; po uzamčení ciferníku nelze otáčením snímače ciferník přepínat.

Hodinky podporují těchto 21 jazyků:

čínština, angličtina, ruština, arabština, vietnamština, dánština, thajština, polština, perština, španělština, malajština, řečtina, francouzština, italština, němčina, portugalština, turečtina, latina, rumunština, hebrejština, barmština.

Záruka

1. Pokud se objeví problémy s kvalitou způsobené výrobou, materiály, designem do jednoho roku (ode dne nákupu), baterie a kabelu do 6 měsíců, poskytneme bezplatnou záruku. Předpokladem je normální používání zařízení.

2. O závadě způsobené osobními důvody uživatele, nenabízíme bezplatnou záruku, jak je uvedeno níže:

1) Porucha způsobená neoprávněnou demontáží nebo úpravou hodinek.

2) Porucha způsobená náhodným pádem během používání.

3) Veškerá umělá poškození nebo nesprávné použití (jako například: voda v zařízení, náraz vnější síly, poškrábání/poškození periferních součástí atd.), to vše je mimo rozsah záruky.

3. Při žádosti o bezplatnou záruku musíte předložit záruční list s razítkem místa nákupu a datem nákupu.

4. Pokud jste se během používání setkali s problémy, obraťte se na zákaznický servis obchodu, ve kterém jste výrobek zakoupili.