

# hoco. WATCH



**Uživatelský návod Hoco Y9**

# Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!

Chcete-li tomuto zařízení komplexně porozumět a používat jej, znát všechny funkce a možnosti ovládání, přečtěte si nejprve tento návod.

Zařízení je pro přizpůsobení a používání připojeno především k mobilnímu telefonu prostřednictvím technologie bluetooth. Poskytuje řadu praktických funkcí a služeb, které usnadňují obsluhu mobilního telefonu. Má také vyvinuto mnoho funkcí pro sportovní aktivitu a zdraví.

Toto zařízení není certifikovaným lékařským přístrojem a měří různá data. Výsledky slouží pouze pro vaší osobní informaci, nikoli jako podklad pro diagnostiku a léčbu. Funkce uvedené v uživatelské příručce se mohou s fyzickými trochu lišit, prosím, abyste na to brali zřetel.

**Poznámka:** Produkt je voděodolný na úrovni IP68, takže je možné jej nosit při mytí rukou, v dešti a podobně.



Hodinky sundejte, když se sprchujete horkou vodou nebo jste v sauně. Pokud se do hodinek dostane voda v důsledku nedodržení pokynů, můžete přijít o záruku.

## Výměna řemínku na hodinkách



**Výměna řemínku hodinek:** Pásek lze snadno sejmout zatlačením kovové páčky směrem dovnitř.

## Ovládání

- **Horní postranní tlačítko (korunka):** Krátkým stisknutím rozsvítíte obrazovku, vstoupíte do hlavní nabídky, otáčením tlačítka přepínáte nabídky a další funkce.
- **Spodní postranní tlačítko:** Vstup do sportovního režimu.
- **Dotykové ovládání:** Přejetím prstu po displeji nahoru vstoupíte do SMS oznámení, přejetím dolů vyvoláte ovládací panel, přejetím doleva vstoupíte do seznamu zkratk, přejetím doprava vstoupíte do postranního panelu zkratk, kliknutím na ikonu vstoupíte do funkce, přejetím doprava se vrátíte zpět.
- **Přepínač ciferníku hodinek:** Dlouhým stisknutím displeje na hlavní obrazovce a přejetím doleva a doprava vyberte jiný ciferník hodinek.

## Propojení hodinek s mobilním telefonem

Nejprve je třeba stáhnout aplikaci **FitCloudPro** do mobilního telefonu a nainstalovat ji, a to dvěma způsoby:

**1) Mobil se systémem Android/iOS:** Pro stažení aplikace naskenujte následující QR kód pomocí fotoaparátu nebo jakékoliv skenovací aplikace.



**2) Android:** Vyhledejte a stáhněte si aplikaci **FitCloudPro** z Google Play, **iOS:** Vyhledejte a stáhněte si aplikaci **FitCloudPro** z obchodu App Store.

Po dokončení stahování se během procesu instalace zobrazí různé výzvy k povolení. Kliknutím na ně je odsouhlasíte. Hodinky a mobilní telefon musí mít povolené bluetooth, aby bylo možné používat všechny funkce. Systém Android zachycuje software nebo vypíná aplikace běžící na pozadí a nelze ji tak normálně spustit. Aby bylo zaručeno stabilní připojení, je třeba nastavit **FitCloudPro** jako aplikaci, která se nikdy nevypíná. Například telefony Samsung by měly přidat aplikaci do whitelist seznamu baterie.

**Připojení k přenosu dat pomocí bluetooth:** Po instalaci otevřete mobilní telefon, aplikaci FitCloudPro, potvrďte, že jsou povolena oznámení, poloha a všechna oprávnění, klikněte v bluetooth rozhraní na přidání zařízení a vyhledejte **HOCO.Y9**, pak klikněte na tlačítko Připojit. Některé telefony se systémem Android vyžadují zapnutí GPS připojení.

**Bluetooth audio/připojení k hovoru:** Otevřete bluetooth nastavení telefonu, vyhledejte název hodinek v seznamu a proveďte jeho propojení. Když je audio/volání přes bluetooth připojeno, vnější kruh ikony na hodinkách se zobrazí modře.

**Jak nastavit notifikace:** Jděte do nastavení telefonu a správy aplikací, najděte FitCloudPro a ve správě oprávnění vše povolte. Také v oznámeních u aplikace vše povolte. Zkontrolujte, zda se všechny příchozí notifikace, jako jsou oznámení z aplikací Whatsapp, Facebook nebo maily, zobrazují na displeji hodinek.

## Co když oznámení nedostáváte?

1. Oznámení na hodinkách slouží pouze k synchronizaci oznámení z telefonu, například příchozí e-mail, Whatsapp, WeChat připomínka. Pokud váš telefon nepřijal žádné oznámení, hodinky také žádné nebudou ukazovat.
2. Protože bluetooth protokol jednotlivých značek mobilních telefonů není jednotný, je někdy spojení mezi mobilním telefonem a hodinkami nestabilní. Můžete vypnout bluetooth mobilního telefonu a znovu jej připojit nebo obnovit tovární nastavení hodinek.
3. Smažte aplikaci FitCloudPro a stáhněte ji znovu. Všimněte si, že během instalace by měla být povolena všechna oprávnění a poté by měly být hodinky znovu připojeny.

## Záruka

1. Pokud se objeví problémy s kvalitou způsobené výrobou, materiály, designem do jednoho roku (ode dne zakoupení), u baterie a kabelu do 6 měsíců, poskytneme bezplatnou záruku. Předpokladem je normální a správné používání hodinek.
2. O závadě způsobené osobními důvody uživatele, nenabízíme bezplatnou záruku, jak je uvedeno níže:
  - a) Porucha způsobená neoprávněnou demontáží nebo úpravou hodinek.
  - b) Porucha způsobená náhodným pádem během používání.
  - c) Veškerá další poškození nebo nesprávné použití (např. voda v zařízení, náraz vnější síly, poškrábání/poškození periferních součástí atd.), to vše je mimo rozsah záruky.
3. Při žádosti o bezplatnou záruku musíte předložit záruční list se sídlem místa nákupu a datem nákupu.
4. Pokud jste se během používání setkali s problémy, obraťte se na zákaznický servis obchodu, ve kterém jste zakoupili zboží

## Hlavní funkce hodinek

- **Volání**
- **Vytáčení:** Připojte mobilní telefon pro vytočení čísla a můžete volat přímo z hodinek.
- **Telefonní seznam:** Kontakty lze přidávat, mazat a třídit prostřednictvím rozhraní aplikace FitCloudPro a lze přidat až 10 často používaných kontaktů.
- **Historie volání:** Lze synchronizovat historii hovorů z mobilního telefonu.
- **SMS zprávy:** Synchronizace SMS zpráv z mobilního telefonu.
- **Oznámení:** Můžete kontrolovat příchozí notifikace v reálném čase, například z chatovacích aplikací. Tuto funkci je možno využít po připojení k aplikaci FitCloudPro v mobilním telefonu.
- **Bluetooth (hudba):** Pouštějte a ovládejte hudbu v telefonu prostřednictvím chytrých hodinek.
- **Bluetooth fotoaparát:** V aplikaci FitCloudPro klepněte na „Shake to take a photo“ pro pořízení fotografie, ikona fotoaparátu se zobrazí na hodinkách a zatřesením zápěstí pořídíte fotografii. Pořízené fotografie budou uloženy do fotoalba (galerie) vašeho telefonu.
- **Budík:** Nastavte v aplikaci FitCloudPro až 5 budíků.
- **Stopky:** Pro jednorázový časovač klikněte na ikonu vlevo pro spuštění, dalším klikem pro pozastavení a dalším kliknutím se čas opět spustí.
- **Hodiny:** Synchronizace času, která je ve výchozím nastavení povolena, synchronizuje čas z mobilního telefonu do hodinek.
- **Jazyk:** Hodinky mají vestavěných 18 jazyků. Pokud chcete jazyk zvolit ručně, vyberte jej v nastavení.
- **Nastavení:** Je možné provést různá místní nastavení.
- **Nastavení bluetooth:** Zapnutí/vypnutí bluetooth funkce.
- **Vyhledání telefonu:** V případě, že je telefon propojen pomocí bluetooth s hodinkami, můžete ho vyhledat. Klepněte na **Find Phone** (Najít telefon) v rozhraní hodinek a telefon zazvoní.
- **Vyhledání hodinek:** V rozhraní aplikace FitCloudPro klikněte na **Find Watch** (Najít hodinky) a hodinky zavibrují.
- **Připomenutí zprávy:** Hodinky zavibrují, když přijde zpráva.
- **Zvednutím zápěstí zapnete displej:** Hodinky se rozsvítí, když zvednete zápěstí.
- **Připomínka zdravotního stavu:** V aplikaci FitCloudPro nastavte čas pro připomenutí dlouhého sezení a připomenutí pití vody a po uplynutí času se automaticky hodinky rozezní.
- **Monitorování spánku:** Od 9:00 každý večer do 9:00 následujícího rána budou hodinky zaznamenávat kvalitu konce vašeho spánku, což vám pomůže lépe odladit čas práce a odpočinku a zlepšit kvalitu spánku.

- **Monitorování srdečního tepu:** Hodinky jsou blízko zápěstí, nejlepší poloha pro nošení je kost nad zápěstím a lze měřit srdeční tep v reálném čase. Normální hodnota pro průměrného člověka je 60-90 tepů/min. Kliknutím na nápis Start v dolní části se zobrazí, že měření probíhá, a hodnota bude zobrazena přibližně po 20 sekundách.
- **Obnovení:** Obnovení do továrního nastavení může obecně vyřešit jakýkoli softwarový problém.
- **Sportovní aktivity:** Hodinky měří chůzi, běh, horolezectví, jízdu na kole, basketbal, plavání, badminton, fotbal a další. Zaznamenávají tyto údaje o cvičení: kroky, kilometry, frekvenci kroků, kalorie, srdeční tep a lze nastavit osobní cíle.
- **Podpora 18 jazyků:** Angličtina, ruština, arabština, vietnamština, barmština, thajština, polština, perština, španělština, malajština, řečtina, francouzština, italština, němčina, portugalština, indonéština, turečtina, zjednodušená čínština.



## Upozornění

Když se telefon se systémem Android pomocí aplikace připojí k chytrým hodinkám, musíte v telefonu poprvé otevřít „Location service“ a vyhledat bluetooth název hodinek. Když potřebujete chytré hodinky po zrušení vazby znovu připojit, musíte tyto kroky opakovat.