



Přečtěte si prosím následující opatření a instrukce k zacházení ještě před tím, než začnete vaši klávesnici a jí přidružené příslušenství využívat. Uchovejte následující informace pro pozdější využití:

1. Zdravotní varování: Dělejte pravidelné pauzy během využívání klávesnice. Pokud se cítíte nepohodlně, máte bolest, brnění, ztuhlost nebo pálení v oblasti krku, ramen, paží, zápěstí, rukou nebo jiných částí těla, přestaňte klávesnici používat a konzultujte problém s fyzioterapeutem
2. Používejte pouze micro-USB nabíječky pro nabíjení klávesnice
3. Nepokoušejte se klávesnici opravovat
4. Nerozdělávejte klávesnici
5. Nerozbíjejte klávesnici
6. Nepotápějte klávesnici do vody
7. Nedávejte klávesnici do styku s vodou nebo dalšími kapalinami, neboť ty mohou způsobit zkrat, požár, elektrický šok.
8. Nepokládejte klávesnici do blízkosti tepelných zdrojů jako například radiátory, zásobníky tepla, vařiče a další spotřebiče, táboráky či venkovní grily.
9. Nepoužívejte na klávesnici žádné tekuté čističe. Klávesnici otírejte zásadně čistým suchým hadrem. Před započatím čištění odpojte veškeré kabely.
10. Nepoužívejte klávesnici při řízení vozu, letadla, lodi. V opačném případě riskujete tím život svůj i ostatních
11. Pro snížení rizika ohně nebo elektrického šoku, připojujte klávesnici pouze v souladu s instrukcemi obsaženými v této příručce. Nepokoušejte se měnit nebo modifikovat porty na klávesnici.
12. V případě, že chcete klávesnici přestat využívat, recyklujte jí dle zásad recyklace elektronických výrobků.

# ZAGG®

## Rugged Book

### Návod na obsluhu klávesnice



Před použitím si prostudujte zdravotní a bezpečnostní instrukce na str. 8

## Vkládání a vyjímání iPadu

Pro vložení iPadu do Rugged Booku vyjměte obal iPadu (vrchní kryt klávesnice) tažením směrem od kloubu. Poté přiložte iPad k obalu. Ujistěte se, že otvor pro kameru přesně sedí ke kameře iPadu, stejně tak v případě vstupu pro lightning. Pokud všechno odpovídá, zaklapněte lehkým tlakem iPad do obalu a ujistěte se, že je přístroj bezpečně zajištěn ve všech rozích v obalu.



Když je iPad bezpečně v obalu, připojte jej ke klávesnici zasunutím do magnetického kloubu. Magnet je velmi silný a bezpečně udrží iPad s obalem na svém místě, přitom ale stále umožňuje pohodlné a okamžité vkládání a vyjímání přístroje.



Pro vyjmutí iPadu ze Rugged Booku uvolněte obal od iPadu postupným uvolňováním v horních rozích a po celé horní straně obalu. Poté lehkým tahem směrem nahoru (se současným přidržetím klávesnice) vyjměte tablet ze Rugged Booku.



Nikdy nemanipulujte s vrchním plastovým krytem klávesnice, který kryje iPad, pokud v něm právě není umístěn přístroj

## Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí vaší klávesnice Rugged Book stiskněte tlačítko Power. Na tlačítku Power je zelené LED světlo, které slouží jako indikátor stavu nabití baterie a indikátor zapnutí Rugged Booku. Pro vypnutí Rugged Booku stiskněte a podržte tlačítko Power po dobu tří sekund, LED světlo v klávese Power červeně blikne.



Pro více informací se podívejte do sekce ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ) na stránkách [www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)

Chcete-li kontaktovat odborného pracovníka zákaznické podpory, více informací naleznete na stránkách [www.ertez.cz](http://www.ertez.cz).

Pro jedinečnou ochranu proti poškrábání vašeho iPadu, doporučujeme fólie Invisible Shield® firmy ZAGG.

©2005 – 2014 ZAGG Inc, Všechna práva vyhrazena.

Patent čeká na schválení | NASDAQ: ZAGG | VYROBENO V ČÍNĚ

iPad®, iPad Mini™ a Apple® jsou registrované ochranné nebo obchodní známky společnosti Apple Inc.

Bluetooth® je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, InvisibleShield® a ZAGG Rugged Book jsou registrované ochranné nebo obchodní známky společnosti ZAGG Inc.

Změny a modifikace, které nebyly schváleny subjektem zodpovědným za dodržování, mohou narušit uživatelská práva k užívání výrobku.

Výrobek byl testován a splňuje kritéria pro zařazení do zařízení třídy B definované v pravidlech FCC, kapitola 15. Tato kritéria definují dostupnou ochranu proti škodlivému rušení v domácích sítích. Tento výrobek generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvence a v případě, že není používán v souladu s návodem, může způsobit nebezpečné rušení rádiové komunikace. Nicméně, není zaručeno, že se takovéto rušení v domácí síti vůbec objeví.

V případě, že výrobek způsobí nežádoucí rušení rádiovému nebo televiznímu signálu, které může být pozorováno vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel může zkusit napravit rušení jedním z následujících postupů:

- Přesměrování přijímací antény
- Zvětšení odstupů mezi vysílačem a přijímačem
- Připojit přístroj na jiný okruh napájení
- Konzultovat problém s prodejcem nebo technikem


## Řešení problémů

V případě, že váš iPad nereaguje na Rugged Book, může to být jednoduše proto, že baterie je vybitá nebo vadná, nebo se nepodařilo zařízení spárovat. Využijte následující body pro vyřešení vašeho problému. Pokud žádné z následujících řešení nepomůže vyřešit váš problém, kontaktujte prosím zákaznickou podporu firmy ZAGG a jeden z našich zkušených pracovníků vám ochotně pomůže.

1. Restartujte váš iPad podržením tlačítek DOMŮ a tlačítka NAPÁJENÍ dokud nevidíte na displeji logo Apple®.
2. Váš Rugged Book také vypněte a zapněte. Měli byste vidět blikající LED diodu. V opačném případě nabijte Rugged Book
3. Po nabití Rugged Booku jej zapněte. Pokud se ani přesto LED nerozsvítí a vaše klávesnice nefunguje správně. Kontaktujte zákaznickou podporu firmy ZAGG.
4. V případě, že Rugged Book nemůže navázat Bluetooth spojení, resetujte Bluetooth modul nabitím klávesnice
5. Zrušení a obnovení párování. Na iPadu zvolte postupně NASTAVENÍ – BLUETOOTH – ZAPNUTO. Jestliže vidíte mezi dostupnými zařízeními „ZAGG Rugged Book“, klepněte na šipku vedle tohoto nápisu, čímž dojde k vymazání párování.
6. Stiskněte tlačítka FN + PAIR na Rugged Booku, než se rozsvítí modrá LED dioda.
7. Váš iPad by měl zobrazit „ZAGG Rugged Book“ jako dostupné zařízení. Klepnutím jej vyberte.
8. Pokud váš iPad zobrazí chybovou hlášku, opakujte párovací proces.

## Odpojení klávesnice

Klávesnice Rugged Book je vybavena obalem, který chrání iPad, i když není připojený ke klávesnici. Pokud chcete používat obal i bez aktivní klávesnice, máte k dispozici tři způsoby, jak obal s tabletem odpojit od klávesnice.



1. Stiskněte klávesu Hide/Show (obrázek klávesnice). Klávesnice se tím odpojí od tabletu a iPad bude opět ovladatelný klasicky přes displej. Pro opětovné spárování tabletu s iPadem stiskněte znovu klávesu Hide/Show (obrázek klávesnice).


2. Vypněte Bluetooth na iPadu.

3. Vypněte klávesnici

## Spárování klávesnice s iPadem

Párování je velmi jednoduché. Stačí postupovat podle následujícího návodu.

1. V nastavení iPadu zvolte Obecné – Bluetooth - Zapnout
2. Stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth po dobu tří sekund. Modré LED světlo bliká, dokud není váš iPad se Rugged Bookem spárován.
3. Váš iPad bude zobrazovat Rugged Book jako dostupné zařízení. Zvolte jej pro ukončení párování.




## Nabíjení

Rugged book je vybaven silnou lithium-polymerovou baterií, která vydrží až dva roky běžného provozu\* bez nabíjení. Je dodáván s dobíjecím kabelem, který rychle a pohodlně připojíte ke klávesnici. Postupujte podle následujících jednoduchých kroků.

1. Zapojte micro USB konektor do portu.
2. Druhý konec kabelu zapojte do jakéhokoliv USB zdroje (počítač, Go Lite, iPad nabíječka, solární nabíječka Voltaic Systems - <http://www.solarnibatohytasky.cz/>, atd.)
3. Zelená LED kontrolka na klávese baterie bude svítit jako indikace nabíjení. Počkejte, dokud nezhasne. Zhasnutí kontrolky indikuje plné nabití baterie. Obvyklá doba nabíjení Rugged Booku je 2-4 hodiny.
4. Odpojte micro USB a užívejte si se Rugged Bookem další 3 měsíce, než bude opět nutné dobíjet baterii.

\* Běžný provoz je počítán zhruba 1 hod. denně bez podsvícení. Podsvícení zvyšuje frekvenci dobíjení.



## Životnost baterie

Rugged Book je vybaven silnou a výkonnou baterií, která vydrží až dva roky běžného provozu\*.

Pro kontrolu stavu baterie stiskněte tlačítko baterie. LED kontrolka zabliká jedním ze tří způsobů:

1. třikrát zelené – více než 50 % baterie.
2. třikrát žluté – 25 – 50 % baterie.
3. třikrát červené – méně než 25 % baterie. Pokud energie v baterii klesne pro kritickou úroveň, podsvícení klávesnice nebude fungovat a červená LED kontrolka blikne každých 5 minut.

Pro co nejnižší frekvenci dobíjení nechte Rugged Book přecházet do úsporného režimu, kdykoliv nepracujete. Baterie vašeho Rugged Booku nemá paměť, může tedy být nabitá kdykoliv si přejete. Pokud neplánujete delší dobu pracovat, doporučujeme Rugged Book vypínat.

## Speciální klávesy

Rugged Book je vybaven speciálními klávesami, které Vám pomůžou ovládat iPad.

- Home – Zobrazí základní pozadí
- Lock – Aktivuje a vypíná úsporný režim
- Keyboard Hide/Show – Skrývá a ukazuje klávesnici iPadu.
- FN + Keyboard Hide/Show (pouze u modelu iPad mini) – Skrývá a ukazuje klávesnici iPadu.
- Previous Track – Vrací se k poslední nahrávce seznamu hudby
- Play/Pause – Stopne a spustí seznam hudby
- Next Track – Přeskočí na další skladbu v seznamu
- Mute – Vypnutí / zapnutí zvuku
- Search (u iPadu mini stiskněte FN + Search) – Zapne vyhledávání
- Mic – Aktivuje Siri
- Bluetooth – Stiskněte a držte tři sekundy pro párování
- Power – Vypne a zapne klávesnici
- Volume Down – Zeslabení zvuku
- Volume Up – Zesílení zvuku
- caps Lock - Aktivuje psaní velkých písmen. Pokud svítí modrá LED, je funkce zapnuta.
- Symbol země - V případě nastavení vícejazyčných klávesnic, přepíná mezi nimi.
- FN + Baterie - ukáže stav baterie klávesnice
- FN + Backlight - Stisknutím zapnete podsvícení klávesnice. Opětovným stisknutím podsvícení klávesnice vypnete.

POZNÁMKA: Podsvícení klávesnice se automaticky vypne po několika sekundách nečinnosti klávesnice. Pro opětovnou aktivaci začnete zase psát