

ZAGG®

Pocket

Návod na obsluhu klávesnice



Před použitím si prostudujte zdravotní a bezpečnostní instrukce na str. 6

Zapnutí a vypnutí

Klávesnice Pocket je navržena pro maximální mobilitu; zapínání a vypínání je tedy velmi snadné. Pro zapnutí klávesnice Pocket ji stačí plně rozložit, odstranit šedou ochrannou vrstvu a zmáčkněte klávesy fn + symbol baterie. Klávesnice se probudí z režimu spánku. Zároveň se rozsvítí zelená dioda, která značí, že klávesnice je zapnutá.

Poznámka: Tento proces stačí vykonat pouze při prvním využití klávesnice.

Vypnutí klávesnice Pocket provedete opačným postupem. Jakmile složíte poslední část, rozsvítí se červená LED dioda, která značí, že je klávesnice vypnutá.



Vkládání zařízení

Klávesnice Pocket je vybavena praktickým stojánkem s podstavou pro pohodlné opření tabletu v ideálním pozorovacím úhlu. Použití stojánku je možné při plném rozložení klávesnice. Je umístěn na třetím panelu (s logem ZAGG) ze spodní strany.

Podstavu otevřete tak, že vložíte prst do meze-ry nad ní a zatáhnete za ní. Poté můžete umístit vaše zařízení na šířku, případně na výšku na podstavu, a začít používat klávesnici. Doporučujeme vkládat zařízení na podstavu zejména na šířku.*




*Doporučení pro tablety do 8" (např. iPad mini). Větší tablety (např. iPad Air) není doporučeno pokládat na šířku.

Párování

Klávesnice Pocket je kompatibilní se zařízeními Apple® and Android™. Párování na jednotlivé operační systémy je odlišné. Pokračujte následujícími kroky:

1. Zapněte na vašem zařízení Bluetooth. Na většině zařízení lze Bluetooth povolit v menu NASTAVENÍ – BLUETOOTH – ZAPNOUT.



VAROVÁNÍ

Přečtěte si prosím následující opatření a instrukce k zacházení ještě před tím, než začnete vaši klávesnici a jí přidružené příslušenství využívat. Uchovejte následující informace pro pozdější využití:

1. Zdravotní varování: Dělejte pravidelné pauzy během využívání klávesnice. Pokud se cítíte nepohodlně, máte bolest, brnění, ztuhlost nebo pálení v oblasti krku, ramen, paží, zápěstí, rukou nebo jiných částí těla, přestaňte klávesnici používat a konzultujte problém s fyzioterapeutem
2. Používejte pouze micro-USB nabíječky pro nabíjení klávesnice
3. Nepokoušejte se klávesnici opravovat
4. Nerozdělávejte klávesnici
5. Nerozbíjejte klávesnici
6. Nepotápějte klávesnici do vody
7. Nedávejte klávesnici do styku s vodou nebo dalšími kapalinami, neboť ty mohou způsobit zkrat, požár, elektrický šok.
8. Nepokládejte klávesnici do blízkosti tepelných zdrojů jako například radiátory, zásobníky tepla, vařiče a další spotřebiče, táboráky či venkovní grily.
9. Nepoužívejte na klávesnici žádné tekuté čističe. Klávesnici otírejte zásadně čistým suchým hadrem. Před započatím čištění odpojte veškeré kabely.
10. Nepoužívejte klávesnici při řízení vozu, letadla, lodi. V opačném případě riskujete tím život svůj i ostatních
11. Pro snížení rizika ohně nebo elektrického šoku, připojujte klávesnici pouze v souladu s instrukcemi obsaženými v této příručce. Nepokoušejte se měnit nebo modifikovat porty na klávesnici.
12. V případě, že chcete klávesnici přestat využívat, recyklujte ji dle zásad recyklace elektronických výrobků.

2. Na klávesnici Pocket zmáčkněte klávesy fn a symbol Bluetooth (šipka doprava). Rozsvítí se modrá dioda a klávesnice se přepne do párovacího režimu.

3. Párování pro jednotlivé operační systémy:

iOS: fn + I - Zmáčkněte tyto klávesy, rozbliká se žlutá dioda značící režim pro zařízení značky Apple.

Android: fn + A - Zmáčkněte tyto klávesy, rozbliká se fialová dioda značící režim pro zařízení s Androidem.

4. Párování dokončíte zvolením „ZAGG Pocket“ v menu Bluetooth vašeho zařízení.

5. Přepínat mezi zařízeními iOS a Android operačními systémy je možné opakováním bodu 2 a 3.

Nabíjení klávesnice

Klávesnice Pocket obsahuje velmi silnou baterii, která vydrží v provozu až tři měsíce bez nabíjení.* V balení produktu je nabíjecí microUSB kabel, kterým rychle a spolehlivě dobijete vaši klávesnici Pocket. Pro zahájení nabíjení postupujte dle následujících kroků:

1. Zapojte micro USB konektor do portu.
2. Druhý konec kabelu zapojte do jakéhokoliv USB zdroje (počítač, Go Lite, iPad nabíječka, solární nabíječka Voltaic Systems - <http://www.solarniba-tohyatasky.cz/>, atd.)
3. Červená LED kontrolka na klávese baterie bude svítit jako indikace nabíjení. Počkejte, dokud nezhasne. Zhasnutí kontrolky indikuje plné nabití baterie.
4. Odpojte micro USB a užívejte si s klávesnicí Pocket další 3 měsíce, než bude opět nutné dobít baterii.
5. Pokud nebude klávesnice Pocket pracovat tak, jak by měla, zkuste ji vyresetovat opětovným nabitím baterie.

* Běžný provoz je počítán zhruba 1 hod. denně. Provádějte kalibraci častějším dobíjením.

Životnost baterie

Klávesnice Pocket vydrží až tři měsíce běžného provozu v závislosti na jejím používání. Aktuální stav baterie lze kdykoliv zkontrolovat pomocí kombinace kláves fn + ctrl (symbol baterie). LED kontrolka zabliká jedním ze tří způsobů:

1. Třikrát zeleně – více než 50 % baterie.
2. Třikrát žlutě – 25 – 50 % baterie.
3. Třikrát červeně – méně než 25 % baterie. Pokud energie v baterii klesne pod kritickou úroveň, červená dioda třikrát zabliká každé dvě minuty.

Pro co nejnižší frekvenci dobíjení nechte klávesnici Pocket přecházet do úsporného režimu, kdykoliv nepracujete. Pro opětovné probuzení klávesnice zmáčkněte jakoukoliv klávesu. Baterie uvnitř klávesnice Pocket nemá paměť a může být nabíjena kdykoliv je zapotřebí.

Řešení problémů

Pokud vaše zařízení nereaguje na stisk klávesy na klávesnici Pocket, vysvětlení může být jednoduché. Příčinou může být prázdná nebo vadná baterie nebo nedokončené párování klávesnice se zařízením. Přečtěte si následující pokyny pro vyřešení problému. Pokud se jej nepodaří vyřešit, kontaktujte prosím technickou podporu firmy ZAGG a jeden z našich zkušených pracovníků vám ochotně pomůže.

1. Restartujte zařízení.
2. Složte klávesnici Pocket, aby došlo k jejímu vypnutí a následně ji zase rozložte, aby se zapnula. Na chvíli se rozblíká LED dioda. Pokud ne, nabijte klávesnici přiloženým kabelem.
3. Po nabití klávesnice ji znovu rozložte. Pokud se nerozsvítí LED dioda a nebo nedojde ke spárování s vaším zařízením, kontaktujte technickou podporu.
4. Pokud klávesnice nenaváže spojení přes Bluetooth nebo jej nedokáže udržet, resetujte Bluetooth modul opětovným nabitím klávesnice.
5. Vymažte spárovaný Pocket z paměti vašeho zařízení a opakujte proces párování postupem popsáním na začátku této uživatelské příručky.

Chcete-li kontaktovat odborného pracovníka zákaznické podpory, více informací naleznete na stránkách www.ertea.cz.

Pro jedinečnou ochranu proti poškrábání vašeho iPadu, doporučujeme fólie Invisible Shield® firmy ZAGG.

©2005 - 2015 ZAGG Inc. Všechna práva vyhrazena.
PATENT ČEKÁ NA SCHVÁLENÍ | NASDAQ: ZAGG | VYROBENO V ČÍNĚ
Apple je obchodní známka společnosti Apple Inc., zaregistrované ve Spojených státech a dalších zemích.

Android je obchodní známka společnosti Google Inc.

Bluetooth® je obchodní známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG® a InvisibleShield® jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky ZAGG Inc.

Změny a modifikace, které nebyly schváleny subjektem zodpovědným za do držování, mohou narušit uživatelská práva k užívání výrobku.

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC, část 15. Omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze však zaručit, že se v určité instalaci rušení nevyskytne. Pokud k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, skutečně dojde, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

- Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.
- Připojte dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Poradte se s odborníkem v oboru rádiového a televizního příjmu.