

Y3



hoco. WATCH

# Návod k obsluze

## **Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt!**

Chcete-li tomuto zařízení komplexně porozumět a používat jej, znát všechny funkce a jednoduché způsoby ovládání, přečtěte si nejprve tento návod.

Toto zařízení je pro přizpůsobení a používání připojeno k mobilnímu telefonu především prostřednictvím technologie Bluetooth. Poskytuje řadu praktických funkcí a služeb, které usnadňují ovládání mobilního telefonu. Má také vyvinuto mnoho funkcí pro sledování zdraví a sportovních aktivit. Zařízení není lékařským přístrojem a měří údaje. Výsledky slouží pouze pro informaci, nikoli jako podklad pro diagnostiku a léčbu. Funkce uvedené v uživatelské příručce se mohou v reálu trochu lišit. Prosím, mějte to na paměti.

**Poznámka:** Produkt disponuje stupněm krytí IP68. Je možné jej nosit při mytí rukou, plavání, za deště atd.

**Pozor!** Nepoužívejte hodinky při horké sprše/koupeli nebo v sauně a braňte je před výpary vody. Pokud se do nich dostane voda v důsledku nedodržení pokynů, nebude uznána záruka.

- Dlouhým stisknutím bočního tlačítka hodinky zapněte, otevřete nastavení a naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace. Můžete také naskenovat QR kód z tohoto návodu a postupovat stejným způsobem.
- Otevřete aplikaci a přidejte zařízení, vyberte **<HOCO.Y3>**.



Popis	Postup vyvolání funkce
Otevření ovládacího panelu	Přejedte po displeji prstem ze shora dolů.
Otevření informací	Přejedte po displeji prstem zdola nahoru.
Otevření hlavního menu	Přejedte po displeji prstem směrem doprava.
Otevření rozhraní zkratk	Přejedte po displeji prstem směrem doleva.
Rychlý přístup k přepnutí ciferníku	Podržte dlouze prst na displeji po dobu 3 sekund a vyberte ciferník přejížděním doleva a doprava.
Zapnutí/vypnutí hodinek	Dlouze podržte postranní tlačítko po dobu 5 sekund.

Stisknutím postranního tlačítka se vrátíte na ciferník hodinek. Když jste v rozhraní ciferníku, stisknutím postranního tlačítka vypnete obrazovku.

- **Informace o počítání kroků:** zaznamenává počet kroků, vzdálenost a spálené kalorie za den.
- **Monitorování spánku:** dokáže zaznamenat a zobrazit celkovou délku spánku, můžete si zobrazit údaje o spánku za 7 dní.
- **Monitorování srdečního tepu:** měří aktuální hodnotu srdečního tepu, zaznamenává a zobrazuje 24hodinovou hodnotu srdečního tepu a automaticky monitoruje srdeční tep každých 30 minut.
- **Sportovní režimy:** chůze, běh, jízda na kole, švihadlo, badminton, horolezectví, jóga, sedy-lehy.
- **Počasí:** zobrazení aktuálního počasí a předpovědi v následujících 6 dnech. (Zdroj dat: China Weather Network pro Čínu, Yahoo Weather Network pro ostatní země).
- **Ovládání fotoaparátu:** Otevřete mobilní aplikaci, klepnutím/zatřesením na stránce ovládání fotoaparátu hodinek pořídíte snímek.
- **Ovládání hudby:** ovládání přehrávání/pauza/předchozí skladby/další skladby z mobilního telefonu.
- **Dechový trénink:** postupujte podle pokynů k tréninku a dokončete dechový trénink.
- **Časovač:** můžete zvolit odpočítávání 1/3/5/10/15/30/60/120 minut, kliknutím na ikonu stopek vstoupíte do funkce stopek.
- **Budík:** Lze nastavit až 3 budíky.
- **Další funkce:** připomenutí dlouhého sezení, připomenutí slabé baterie, připomenutí příchozího hovoru, vyhledávání hodinek, vyhledávání mobilního telefonu, online ciferník/obvyklý ciferník hodinek, systém času 12/24, nastavení jednotek, otočením zápěstí zapnete obrazovku, připomenutí pití vody, upozornění na srdeční tep, připomenutí menstruačního cyklu a připomenutí dosažení cíle.