

hoco. WATCH



Uživatelský návod Hoco Y7

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!

Chcete-li tomuto zařízení komplexně porozumět a používat jej, znát všechny funkce a možnosti ovládání, přečtěte si nejprve tento návod.

Zařízení je pro přizpůsobení a používání připojeno především k mobilnímu telefonu prostřednictvím technologie bluetooth. Poskytuje řadu praktických funkcí a služeb, které usnadňují obsluhu mobilního telefonu. Má také vyvinuto mnoho funkcí pro sportovní aktivitu a zdraví.

Toto zařízení není certifikovaným lékařským přístrojem a měří různá data. Výsledky slouží pouze pro vaši osobní informaci, nikoli jako podklad pro diagnostiku a léčbu. Funkce uvedené v uživatelské příručce se mohou s fyzickými trochu lišit, prosím, abyste na to brali zřetel.

Poznámka: Produkt je voděodolný na úrovni IP68, takže je možné jej nosit při mytí rukou, v dešti a podobně.



Hodinky sundejte, když se sprchujete horkou vodou nebo jste v sauně. Pokud se do hodinek dostane voda v důsledku nedodržení pokynů, můžete přijít o záruku.

Stažení aplikace do mobilního telefonu

- Dlouhým stisknutím bočního tlačítka hodinky zapnete, otevřete nastavení a naskenujte QR kód pro stažení a instalaci aplikace. Můžete také naskenovat QR kód uvedený vpravo a stáhnout a nainstalovat aplikaci tímto způsobem.
- Otevřete nainstalovanou aplikaci a přidejte zařízení, vyberte **HOCO.Y7**.



Ovládání

Funkce	Použití
Otevření ovládacího panelu	Přejeďte prstem na domovské obrazovce shora dolů.
Zobrazení informací	Přejeďte prstem na domovské obrazovce zdola nahoru.
Otevření hlavního menu	Přejeďte prstem z domovské obrazovky doprava.
Otevření seznamu zkratk	Přejeďte prstem z domovské obrazovky doleva.
Rychlý přístup na změnu ciferníku	Dlouze stiskněte ciferník na 3 sekundy a přeježdění doleva a doprava přepněte ciferník.
Zapnutí/vypnutí	Dlouze stiskněte postranní tlačítko na 5 sekund.

Krátkým stiskem bočního tlačítka se vrátíte na ciferník hodinek. Na domovské obrazovce stiskněte boční tlačítko pro zapnutí/vypnutí displeje. Stisknutím bočního tlačítka také vstoupíte do nabídky režimu více sportů.

Popis funkcí

- **Informace o počtu kroků:** hodinky podrobně zaznamenávají počet kroků, vzdálenost a kalorie.
- **Monitorování spánku:** zaznamenává a zobrazuje celkovou délku spánku a můžete si zobrazit údaje o spánku za 7 posledních dní.
- **Monitorování srdečního tepu a kyslíku v krvi:** měření aktuální hodnoty srdečního tepu a kyslíku v krvi, záznam a zobrazení 24hodinové hodnoty srdečního tepu a kyslíku v krvi během dne, automatické monitorování srdečního tepu a kyslíku v krvi každých 10 minut.

- **13 sportovních režimů:** běh, chůze, jízda na kole, lezení, spinning, jóga, švihadlo, gymnastika, badminton, stolní tenis, veslování, sedy-lehy, volný pohyb.
- **Počasí:** počasí se zobrazuje podle aktuálního ciferníku (zdroj dat: Yahoo Weather Network).
- **Ovládání fotoaparátu:** Otevřete mobilní aplikaci, volbu ovládání fotoaparátu a klepnutím nebo třesením pořídíte snímek.
- **Ovládání hudby:** ovládání přehrávání/pauza/předchozí skladby/další skladby z mobilního telefonu.
- **Minutka:** lze zvolit odpočítávání 1/3/5/10/15/30/60/120 minut, klepnutím na ikonu stopek vstoupíte do funkce stopek.
- **Budík:** Lze nastavit až 3 budíky.
- **SMS připomenutí:** zobrazují se notifikace, které ukazují až 8 nejnovějších informací.
- **Další funkce:** obrazovka se po zvednutí zápěstí rozsvítí, funkce pro měření kyslíku v krvi, připomínka sedavého zaměstnání, připomínka slabé baterie, připomínka příchozího hovoru, vyhledání mobilního telefonu, vyhledání hodinek, online vytáčení/vlastní vytáčení, systém času 12/24, nastavení jednotek.



Upozornění

Když se telefon se systémem Android pomocí aplikace připojí k chytrým hodinkám, musíte v telefonu poprvé otevřít „Location service“ a vyhledat bluetooth název hodinek. Když potřebujete chytré hodinky po zrušení vazby znovu připojit, musíte tyto kroky opakovat.